HiPath 3000

Optipoint 500



Quelques Fonctions Utiles

- Numéro de la **Messagerie Vocale** : ….
- **Programmer** un numéro sur une touche : *91
  Appuyer sur une touche (poste au repos), « modifier touche » ok, « numéro » ok, composer le numéro et ok pour terminer.

- **Intercepter** un appel : *59 + N° poste qui sonne
- **Réglage** de la mélodie ou du contraste : touches – ou +
  Et suivre les indications à l'écran
- Couper la sonnerie *
- Verrouiller le poste #

- **Arborescence de la Messagerie Vocale**



2- Plier ici

Prise en main rapide

Décroché	Numéroter
Raccroché	Défiler
En ligne	Menu Contextuel
Signal Double Appel	Etape suivante

- **Prendre un appel en main libre**

- **Passer en mode main libre**
  Maintenir enfoncé

- Rejeter un appel

- **Programmer un renvoi d'appel**
  1 = tous les appels, 2 = appels externes 3 = appels internes, ok, composer le numéro interne ou externe, ok

- **Double appel**
  « Double appel? » ok Numéro de l'abonné B , Abonné B
  « Quitter et retour? » ok Abonné A

- **Activer une conférence**
  « Activer une conférence? » ou « Double appel? » Numéro de l'abonné B Abonné B « Conférence? » ok Abonné A et B

- **Transférer une communication avec double appel**
  ok « Double appel? » Numéro de l'abonné B
  Abonné B

1- Plier ici

Mémo

Informations Utiles

Numéro Hotline : 03 87 18 49 20 choix 2
Numéro de contrat de maintenance :
Site WEB : www.jcd-groupe.fr
Site WEB : http://telephonie.jcd-groupe.fr

JCD TELECOM